

bjodiņu pārklāšanai. Neizmantojet kā vāku, gatavojet ēdienu uz plīts, cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī.
Lai izmantotu vāku, uzlieciet to uz trauka un viegli uzspiediet uz roktura.
Paredzēts lietošanai līdz 200 °C temperatūrā.
Paredzēts mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

HR

WMF ProfiSelect univerzalni poklopac

Od silikona.

Poklopac ø 29 cm izvanredno je prikładan za pokrivanje lonaca, tanjura, zdjela ili plitica.

Ne smije se koristiti kao poklopac kod kuhanja, prženja ili u mikrovalnoj pećnici.

Pri uporabi staviti poklopac po sredini i lagano pritisnuti na ručki.

Otporan na toplinu do 200 °C.

Periv u perilici za suđe.

WMF AG

Eberhardstraße
73312 Geislingen/Steige
Germany

Tel +49 7331 25 1
Fax +49 7331 4 53 87

info@wmf.de
www.wmf.de

WMF ProfiSelect

DE Universaldeckel
Bedienungs- und Pflegehinweise

SI Univerzalni pokrov
Navodila za uporabo in nego

GB Universal lid
Instructions for use and care

HU Univerzális fedő
Használati és ápolási útmutató

FR Couvercle universel
Conseils d'utilisation et d'entretien

RU Универсальная крышка
Указания по использованию и уходу

ES Tapa universal
Indicaciones de manejo y cuidado

PL Pokrywka uniwersalna
Instrukcja obsługi i czyszczenia

IT Coperchio universale
Istruzioni per la manutenzione e la cura

SK Univerzálna pokrievka
Pokyny na používanie a starostlivosť

NL Universele deksel
Gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen

RO Capac universal
Indicații de utilizare și îngrijire

JP ユニバーサルカバー
使用およびお手入れの注意

LV Universālais vāks
Norādījumi par lietošanu un kopšanu

ZH 萬能蓋
使用和保養說明

HR Univerzalni poklopac
Upute za uporabu i njegu

DE

Universaldeckel WMF ProfiSelect

Aus Silikon.

Der Deckel ø 29 cm ist hervorragend geeignet zum Abdecken von Töpfen, Tellern, Schüsseln oder Schalen.

Nicht als Deckel beim Kochen, Backen oder in der Mikrowelle verwenden.

Zur Anwendung Deckel mittig auflegen und am Griff leicht andrücken. Temperaturbeständig bis 200 °C.
Spülmaschinengeeignet.

GB

WMF ProfiSelect universal lid

Made from silicone.

The lid ø 29 cm is ideal for covering pots, plates, bowls or dishes.

Do not use as a lid when cooking, baking or in the microwave.

For use, lay the lid in the centre and lightly press on the handle. Temperature resistant up to 200 °C.

Dishwasher safe.

FR

Couvercle universel WMF ProfiSelect

En silicone.

Le couvercle ø 29 cm est particulièrement recommandé pour couvrir les faitouts, assiettes, bols ou coupes.

Ne pas utiliser comme couvercle pour faire cuire, ni sur la table de cuisson, ni au four, ni au four à micro-ondes.
Pour appliquer le couvercle, il faut le poser au milieu et presser légèrement la poignée.
Résistant à la chaleur jusqu'à 200 °C.
Lavable au lave-vaisselle.

ES

Tapa universal WMF ProfiSelect

De silicona.

Esta tapa de 29 cm de diámetro es excelente para cubrir cazuelas, platos, fuentes o cuencos. No utilizar como tapa para cocinar, hornejar ni en el microondas.

Coloque la tapa centrada y presione ligeramente el asa.
Resiste temperaturas de hasta 200° C.
Apta para el lavavajillas.

IT

Coperchio universale ProfiSelect WMF

In silicone.

Il coperchio con un diametro di 29 cm è perfettamente adatto alla copertura di pentole, piatti, ciotole o coppette.

Non usare come coperchio per la cottura in pentola, in forno o forno a microonde.
Per utilizzare il coperchio, disporlo al centro ed esercitare una leggera pressione sul manico. Resistente al calore fino a 200°C.
Adatto al lavaggio in lavastoviglie.

NL

Universele deksel WMF ProfiSelect

Uit silicone

Het deksel ø 29 cm is bijzonder geschikt voor het afdekken van pannen, borden, kommen of schalen.

Niet als deksel bij het koken, bakken of in de magnetron gebruiken. Voor gebruik het deksel centraal plaatsen en met de greep licht aandrukken.
Temperatuurbestendig tot 200 °C.
Geschikt voor de afwasmachine.

ZH

WMF ProfiSelect 萬能蓋

由硅膠製成。

蓋子直徑為 29 cm，十分適合用於遮蓋鍋具、盤子、碗或碟子。
在烹飪、烘烤時或在微波爐中不可用作鍋蓋。

使用時將蓋子放在中間，並輕壓手柄。
最高可耐熱 200 °C。
可用洗碗機清洗。

Használatkor a fedőt közepen helyezze a tálra, és a fogantyúnál enyhén nyomja le.
200°C-ig hőálló.
Mosogatógépen tisztítható.

SK

Univerzálna pokrievka WMF ProfiSelect

Vyrobená zo silikónu.

Pokrievka ø 29 cm je ideálne vhodná na zakrytie hrncov, tanierov, misí a iných nádob.

Nepoužívajte ako pokrievku pri varení, pečení alebo v mikrovlnnej rúre. Položte pokrievku sústredne na nádobu a zlžkňa pritlače držadlo. Odolná voči teplu do 200 °C.
Vhodná do umývačky riadu.

RU

Универсальная крышка WMF ProfiSelect

Из силикона.

Крышка диаметром 29 см прекрасно подойдет для кастрюль, глубоких тарелок, мисок и плоских блюд.

Не использовать в качестве крышки при варке, выпечке и в микроволновой печи.
При использовании крышки её следует положить по центру и слегка нажать на ручку. Устойчива к температуре до 200 °C.
Можно мыть в посудомоечной машине.

RO

Capac universal WMF ProfiSelect

Din silicon.

Capacul ø 29 cm se pretează excelent pentru acoperirea oalelor, farfuriiilor, castroanelor sau altor vase similare de bucătărie.

Nu utilizați ca și capac la fierbere, coacere sau în cuptorul cu microunde.

Pentru utilizare, așezați capacul central și apăsați ușor pe mâner.
Rezistă la temperaturi de până la 200 °C.
Adecat pentru mașina de spălat vase.

SI

Univerzalni pokrov WMF ProfiSelect

Silikonski.

Pokrov ø 29 cm je odličen za pokrivanje loncova, krožnikov, skled ali skodel. Ne uporabljajte kot pokrovke pri kuhanju, pečenju ali v mikrovalnovi pečici.

Pokrov namestite na sredino in nekoliko pritisnite na ročaju.
Temperaturna obstojnost do 200 °C.
Primeren za umivanje v pomivalnem stroju.

PL

Pokrywka uniwersalna WMF ProfiSelect

Z silikonu.

Pokrywka ø 29 cm nadaje się idealnie do przykrywania garnków, talerzy, misek lub półmisków.

Nie używajacjo pokrywki podczas gotowania, pieczenia lub w mikrofali.

Pokrywkę przyłożź równo do naczynia, chwyć za uchwyt i lekko dociśnij.
Odporna na temperatury do 200°C.
Nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

LV

WMF ProfiSelect universālais vāks

Materiāls – silikons.

Vāks ar 29 cm diametru ir ideāli piemērots katlu, šķīvju, blodu vai

HU

WMF ProfiSelect univerzális fedő

Szilikon.

A ø 29 cm fedő kiválóan alkalmas lábosok, edények, tányérok és tálak lefedéséhez.

Főzésnél, sütésnél vagy a mikrohullámú sütőben ne használja a fedőt.