

Backformen

Bedienungsanleitung (BAL)

Inspiration Herzhaft,
Cuisine Line



Vor dem ersten Gebrauch sowie nach jeder Benutzung die Form in heißem Wasser mit Spülmittel oder in der Spülmaschine gründlich reinigen.



Die Form kann in die Spülmaschine gegeben werden.



Die Backfläche vor jedem Gebrauch grundsätzlich einfetten.



Die Oberflächen der Backform sind kratz und schnittfest.



Die Form nicht in die Mikrowelle stellen.



Die Form mittig auf das Backofengitter stellen.



Das Backgut nicht auf der Herdplatte erhitzen.



Die Form nicht direkt auf den Backofenboden stellen.



Nicht ohne Backgut erhitzen.



Die Form ist bis zu 250°C / 480°F hitzeresistent.