

## DE: Salat-to-go Box

Passend für WMF KÜCHENminis® Salat-to-go.

Mit der Salat-to-go Box können Sie Ihren frisch zubereiteten Salat aufbewahren und mitnehmen. Hinweis: Transportieren Sie den Salat immer ohne Dressing. Verwenden Sie für das Dressing den integrierten Dressingcontainer. Entnehmen Sie diesen aus der Salatbox durch eine leichte Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Zur einfachen Reinigung können Sie die Salat-to-go box und Dressingcontainer in die Spülmaschine geben.

Hinweis: Die Salat-to-go box ist nicht für die Mikrowelle geeignet.

## EN: Salad to go box

Fits for WMF KITCHENminis® Salad-to-go.

You can store and transport your freshly prepared salad in the salad to go box.

Note: Always transport the salad without dressing. Use the built-in dressing container for your dressing. You can remove it from the salad box by gently twisting it clockwise.

For ease of cleaning, the salad to go box and dressing container can be washed in the dishwasher.

Note: The Salad to go box is not suitable for the microwave.

## FR: Boîte à salade avec récipient

Adapte pour le WMF KITCHENminis® Salat-to-go.

Vous pouvez ranger et transporter votre salade fraîchement préparée dans la boîte à salade.

Remarque : transportez toujours la salade sans vinaigrette. Pour la vinaigrette, utilisez toujours le récipient intégré. Pour le retirer de la boîte à salade, il vous suffit de le tourner légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour un nettoyage facile, la boîte à salade et le récipient à vinaigrette au lave-vaisselle.

Remarque: La Boîte à salade n'est pas adaptée au four à micro-ondes.

## IT: Box Salat-to-go

Adatto a WMF KITCHENminis® Salat-to-go.

Il box per insalata può essere utilizzato per conservare e trasportare l'insalata.

Nota: si consiglia di trasportare sempre l'insalata non condita. Per il condimento utilizzare il contenitore apposito integrato. Estrarre il contenitore per il condimento dal box per insalata ruotandolo leggermente in senso antiorario.

Per una più semplice pulizia è possibile lavare in lavastoviglie l'imbuto, il box Salat-to-go e il contenitore per il condimento.

Nota: La Box Salat-to-go non è adatta per il microonde.

## ES: Caja de Salat-to-go

Adecuado para WMF KITCHENminis® Salat-to-go.

En la caja de ensalada usted puede guardar y llevar consigo su ensalada recién preparada.

Indicación: transporte la ensalada siempre sin aliño. Utilice el recipiente integrado para aliño. Para quitarlo de la caja de ensalada, hágalo girar ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj.

Para una limpieza fácil se puede poner en el lavavajillas la caja de ensalada para llevar y recipiente para aliño.

Indicación: La caja de Salat-to-go no es apta para el microondas.



## NL: Salat-to-go box

Geschikt voor WMF KITCHENminis® Salat-to-go.

In de Salat-to-go box kunt u uw vers bereide sla bewaren en meenemen.

Aanwijzing: Transporteer de sla altijd zonder dressing. Gebruik voor de dressing het ingebouwde dressingreservoir. Haal deze uit de sladoos door een lichte draai tegen de wijzers van de klok in.

Voor de eenvoudige reiniging kunt u de Salat-to-go box en dressingreservoir in de vaatwasmachine zetten.

Aanwijzing: De Salat-to-go box is niet geschikt voor de magnetron.

## DA: Salat-to-go-boks

Egnet til WMF KITCHENminis® Salat-to-go.

Den frisk tilberedte salat kan opbevares og tages med salatboks.

Bemærk: Transportér altid salaten uden dressing. Brug den integrerede dressingbeholder til dressing.

Tag den ud af salatboksen ved at dreje let mod uret.

Salat-togo-boksen og dressingbeholder kan komme i opvaskemaskinen.

Bemærk: Salat-to-go-boks er ikke egnet til mikrobølgeovn.

## SV: Salad-to-go-box

Lämplig för WMF KITCHENminis® Salad-to-go.

I Salad-to-go-box kan du förvara och ta med din färdiga sallad.

Anmärkning: Transportera alltid salladen med dressingen separat. Använd den integrerade dressingbehållaren. Ta ut dressingbehållaren ur salladsboxen genom att vrida den lätt moturs.

För enkel rengöring kan Salad-to-go-boxen och dressingbehållaren diskas i diskmaskin.

Anmärkning: Salad-to-go-box är inte avsedd för mikrovågsugn.

## FI: Salad-to-go-laatikko

Sopiva WMF KITCHENminis® Salad-to-go.

Laitteen salaattilaatikossa voit säilyttää ja kuljettaa valmistamaasi salaattia.

Vinkki: Kuljeta salaatti aina ilman kastiketta. Käytä kastikkeelle tarkoitettua kastikesäiliötä. Irrota se salaattilaatikosta kääntämällä kevyesti vastapäivään.

Voit pestä salaattilaatikon ja kastikesäiliön astianpesukoneessa.

Vinkki: Salad-to-go-laatikko ei sovellu käytettäväksi mikroaaltouunissa.

## NO: Salat-to-go-boks

Høvelig for WMF KITCHENminis® Salat-to-go.

I den Salat-to-go-boks kan du oppbevare og ta med den ferskt tilberedte salaten.

Obs: Transporter alltid salaten uten dressing. Oppbevar dressingen i den integrerte dressingbeholderen.

Ta denne ut av salatboksen ved å dreie den lett mot klokken.

Du kan enkelt rengjøre salat-to-go-boksen og dressingbeholder i oppvaskmaskin.

Obs: Salat-to-go-boks er ikke egnet for mikrobølgeovn.

### Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH

Standort Trepesch

Steinstraße 19

D-90419 Nürnberg

Germany

Tel.: +49 (0) 7331 256 256

eMail: [service-wmf@wmf-ce.de](mailto:service-wmf@wmf-ce.de)

### Hersteller:

WMF consumer electric GmbH

Messerschmittstraße 4

D-89343 Jettingen-Scheppach

Germany

[www.wmf-ce.de](http://www.wmf-ce.de)

Änderungen vorbehalten - IB-16900041-02-1711

type: 0416900041