



Küchenwaage
Kitchen Scales
Balance de cuisine
Báscula de cocina
Bilancia da dolci
Keukenweegschaal

Messdaten

Höchstlast 5 kg

Kleinste Messeinheit 1 g

Qualitätsmerkmale

Leistungsfähiger Batteriebetrieb mit geringem Energieverbrauch (2 Lithiumbatterien „CR2032“ sind im Lieferumfang enthalten)

Große Wiegefläche

LCD Digitalanzeige

Gewichtseinheiten: g, lb:oz, ml, fl.oz.


Zuwiegfunktion (Tara)

Überlastungsanzeige

Abschaltautomatik nach ca. 60 sec.

Batterieanzeige

Hinweise zum Gebrauch

Stellen Sie die Waage auf einen festen Untergrund und achten Sie darauf, dass sie gerade steht. Bitte achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf die Waage fallen, da die Waage sonst Schaden nehmen kann. Drücken Sie den Einschaltknopf . Im Display erscheint die Anzeige 0. Mit der UNIT Taste können Sie die gewünschte Gewichtseinheit wählen. Jetzt können Sie die Lebensmittel direkt auf die Waage stellen und abwiegen. Wenn Sie Lebensmittel in einem Gefäß abwiegen wollen, nutzen Sie die TARE Taste.

Stellen Sie zuerst das Gefäß auf die Waage. Drücken Sie dann die TARE Taste. Nach kurzer Zeit stellt sich das Display wieder auf 0. zurück. Jetzt können Sie den Inhalt wiegen. Zum Ausschalten halten Sie die TARE Taste ca. 3 sec gedrückt. Wenn die Waage nicht mehr benutzt wird, schaltet sie sich nach ca. 60 sec. automatisch ab.

Hinweise zur Pflege

Die Waage an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahren. Staub oder Feuchtigkeit können zu Funktionsstörungen führen. Falls erforderlich, die Waage mit einem feuchten Tuch abwischen. Niemals in Wasser oder Flüssigkeit tauchen und nicht in die Spülmaschine geben.

Bitte beachten Sie

Wird das Höchstgewicht (5 kg) überschritten, erscheint im Display eine Fehlermeldung „EEEE“. Bei zu starker Belastung (mehr als 5 kg) ist die Funktion nicht mehr gewährleistet. Wird ein Batteriewechsel erforderlich, erscheint im Display das Batteriesymbol „Lo“. Öffnen Sie zum Auswechseln das Batteriefach auf der Bodenplatte. Sie brauchen 2 Lithiumbatterien „CR2032“. Setzen Sie die Batterien entsprechend den Polaritätsangaben ein.

Hinweis zur Verwendung der Batterien

Batterien dürfen niemals beschädigt, aufgebohrt oder ins offene Feuer geworfen werden. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des Typs, der in dieser Bedienungsanleitung vorgeschrieben ist. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nie im Hausmüll.

In Batterien enthaltene Stoffe können die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährden. Eine getrennte Sammlung und die Verwertung von Altbatterien verhindert dies und sorgt über die Aufbereitung dafür, dass die Stoffe wiederverwendet werden können.

Bedeutung der Kennzeichnung mit den chemischen Zeichen der Metalle: Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium), Pb (Blei) bei denen der Grenzwert von mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei überschritten ist.

Sicherheitshinweise für Lithiumbatterien (CR2032/CR2430)

Bei Lithiumbatterien handelt es sich um Lithium-Mangan-Zellen. Wenn Sie die Waage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten die Batterien aus dem Gerät entnommen werden. Bitte nie die Lithiumbatterien öffnen, ins Feuer werfen oder Stößen aussetzen, da es möglich wäre, dass giftige Dämpfe austreten oder Explosionsgefahr besteht.

Fassen Sie ausgelaufene Zellen nie mit bloßen Händen an. Bei Kontamination der Augen oder Hände unbedingt mit viel Wasser spülen, bei Reizungen der Haut oder Augen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Entsorgen Sie nur vollständig entladene oder verpolungssicher verpackte Zellen, entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften. Setzen Sie die Zellen nicht direkter Sonneneinstrahlung und großer Hitze aus, da ansonsten Gefahr von Überhitzung besteht. Halten Sie eine Lagertemperatur von < 40 °C ein.

Entsorgung



Altbatterien: Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß an den vorgesehenen Sammelstellen im Batterie vertreibenden Handel zu entsorgen.



Gerät: Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.


Measurement Data

Maximum load 5 kg
Smallest measuring 1 g

Quality features

High performance battery operation with low energy consumption 2 CR2032 lithium batteries included
Large weighing platform
LCD digital display
Weight units: g, lb:oz, ml, fl.oz.
Reset function (Tare)
Overload indication
Auto off function after approx. 60 sec.
Battery indicator

Instructions for Use

Place the scales on a firm surface and make sure they are level. Please do not let any objects fall onto the scales, as that can damage the scales. Press the ON button . 0 shows in the display. With the UNIT button you can select the required weight units. Now you can place the food directly onto the scales and weigh it. If you want to weigh the food in a container, use the TARE button. First place the container on the scales. Now press the TARE button. After a moment the display is reset to 0. Now you can weigh the contents.

To switch off, press down the TARE button for approx. 3 seconds. When the scales are no longer in use, they switch off automatically after approx. 60 sec.

Hints on Care

Store the scales in a dry, clean place. Dust or damp can lead to malfunctions. If necessary wipe the scales with a damp cloth. Never immerse in water or liquid and do not clean in the dishwasher.

Caution

If the maximum weight (5 kg) is exceeded, the error message EEEE appears in the display. If the scales are overloaded (more than 5 kg) the function can no longer be guaranteed. If a change of battery is needed, the Lo battery symbol appears in the display. To change the batteries open the battery compartment in the base. You need 2 CR2032 lithium batteries. Insert the batteries in accordance with the polarity.

Note on the use of batteries

Batteries must never be damaged, opened by force or thrown on to an open flame. Replace batteries only with the type of battery recommended in these instructions. Never dispose of batteries in household refuse. Batteries contain substances that can be a danger to the environment and to human health.

Separate collection and recycling of used batteries prevents this and the treatment ensures that the substances can be recycled.

Meaning of the labelling with the chemical symbols of the metals:

Hg (Quicksilver), Cd (Cadmium), Pb (Lead) where the limit of more than 0.0005 mass percentage of quicksilver more than 0.002 mass percentage of cadmium or more than 0.004 mass percentage of lead is exceeded.

Safety Guidelines for Lithium Batteries (CR2032/CR2430)

Lithium batteries are specifically lithium manganese batteries. If you do not use your scales for a longer period the batteries should be removed from the appliance. Please never open the batteries, throw them into a fire or expose them to jolts as poisonous gasses may possibly escape or there is a possible danger of explosion. Never touch leaking batteries with your bare hands.

If the eyes or hands are contaminated it is imperative to rinse with plenty of water, in the case of inflammation of the skin or eyes a doctor should be consulted.

Dispose of only completely used batteries or those protected against polarity reversal, according to local disposal regulations.

Never expose the batteries to direct sunlight or intense heat, as there is a danger of overheating. Keep the storage temperature to < 40 °C.

Disposal

Battery: Please take note, that this unit contains a battery. Batteries or accumulators are not allowed to dispose of the unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection framework for the return, recycling and treatment of batteries and accumulators. Please take care of our environment and dispose your batteries accordingly. Thank you for your assistance.



Item: This product contains valuable parts that can be recycled to reduce the impact on the environment. Please use public municipal assembly for disposal.


Caractéristiques

Charge maximum 5 kg
Graduation 1 g

Qualitätsmerkmale

Performante, fonctionne sur piles à faible consommation d'énergie 2 piles au lithium du type CR2032 fournies
Large surface de pesée
Affichage numérique LCD
Graduations: g, lb:oz, ml, fl.oz.
Fonction tare
Voyant surcharge
Arrêt automatique au bout de 60 sec.
Voyant piles faibles

Conseils d'utilisation

Posez la balance sur une surface solide et plane, de façon à ce qu'elle soit bien horizontale. Ne rien faire tomber sur la balance pour ne pas l'endommager. Appuyez sur la touche marche . L'écran affiche 0. À l'aide de la touche UNIT, choisissez l'unité de mesure désirée. À présent, posez les aliments directement sur le plateau pour les peser. Si vous désirez peser les aliments dans un récipient, utilisez la touche TARE. Posez tout d'abord le récipient sur la balance. Appuyez sur la touche TARE.

Presque aussitôt après, l'écran affiche de nouveau 0. Vous pouvez à présent peser les aliments. Pour éteindre, appuyez environ 3 secondes sur la touche TARE.

Si la balance n'est plus utilisée, elle s'arrête automatiquement au bout de 60 sec.

Conseils d'entretien

Conservez la balance à un endroit sec et propre. La poussière et l'humidité peuvent conduire à des dysfonctionnements.

En cas de besoin, passez un linge humide sur la balance. Ne la plongez jamais dans de l'eau ou dans un autre liquide et ne la mettez pas non plus au lave-vaisselle.

Attention!

Si la charge maximum (5 kg) est dépassée, l'indication EEEE s'affiche sur l'écran. Si la surcharge est trop importante (plus de 5 kg), le bon fonctionnement n'est plus garanti. Lorsque les piles doivent être remplacées, le symbole Lo s'affiche sur l'écran. Dans ce cas, ouvrez la plaque du compartiment piles sous la balance. Il vous faut 2 piles au lithium du type CR2032. Placez les piles en respectant les polarités.

Consignes pour les piles usagées

Ne jamais jeter les piles usagées dans les ordures ménagères. Les piles contiennent des substances pouvant nuire à la santé humaine. Pour lutter contre cet état de choses, une collecte séparée et un recyclage des piles usagées est nécessaire. Le recyclage permet de réutiliser les substances.

Signification de l'indication des symboles chimiques des métaux:

Hg (mercure), Cd (cadmium), Pb (plomb) pour lesquels le seuil limite de concentration est dépassé: plus de 0,0005 pourcentage en masse mercure plus de 0,002 pourcentage en masse cadmium plus de 0,004 pourcentage en masse plomb.

Consignes pour la manipulation des piles au lithium (CR2032/CR2430)

Les piles au lithium en question sont des piles boutons contenant du lithium et du manganèse. Si vous n'utilisez pas la balance durant une période assez longue, il est recommandé de retirer les piles de l'appareil.

Ne jamais ouvrir les piles au lithium, ne pas les jeter au feu ni les écraser. Des vapeurs toxiques pourraient s'en échapper, avec risque d'explosion. Ne pas toucher les piles qui coulent à mains nues. Si des matières toxiques entrent en contact avec les yeux et les mains, rincer à grande eau, et

consulter un médecin s'il y a irritation des yeux et de la peau. Ne mettre au rebut que des piles complètement déchargées ou des piles convenablement isolées, et consulter les réglementations locales.

Ne pas exposer les piles boutons aux rayons directs du soleil ou à une grosse chaleur, risque de surchauffe.

Conserver les piles à une température inférieure à 40°C.

Élimination

Vieilles piles: Les piles ne doivent pas être mises aux ordures ménagères.

Tout consommateur est tenu légalement d'éliminer les piles en bonne et due forme aux lieux de collecte prévus dans le commerce de distribution de piles.



Appareil: Ne jetez en aucun cas l'appareil aux ordures ménagères normales lorsqu'il ne peut plus être utilisé.

Renseignez-vous auprès de votre administration communale ou auprès de votre entreprise locale de collecte et de traitement des déchets afin d'apprendre les possibilités d'élimination conforme à l'environnement.

Medición

Peso máximo 5 Kg

Peso mínimo 1 gr

Características de calidad

Mecanismo a pilas con un consumo energético mínimo. Contiene 2 baterías de litio CR2032 .

Amplia superficie

Pantalla digital LCD

Unidades de peso: gr, lb:oz, ml, fl.oz.


Función suma (Tara)

Indicador de sobrepeso

Apagado automático después de 60 seg.

Indicador de batería

Instrucciones de uso

Situar la báscula sobre una superficie llana y fija, para que permanezca recta. No arrojar o tirar objetos sobre la báscula, ya que podría dañarla. Presionar el botón de encendido . En la pantalla aparecerá el mensaje 0. Con el botón UNIT seleccionar la unidad de peso deseada. A continuación poner los alimentos sobre la báscula y pesar. Si desea pesar los alimentos en un recipiente usar entonces el botón TARE. Primero poner el recipiente sobre la báscula, a continuación presionar el botón TARE, en la pantalla aparecerá de nuevo 0. Ahora podrá pesar el contenido.

Para apagarla presionar el botón TARE aprox. 3 seg. Si no se utiliza la báscula se apaga automáticamente después de aprox. 60 seg.

Instrucciones de cuidado

Guardar la báscula en lugar limpio y seco. El polvo o la humedad pueden producir problemas de funcionamiento.

Si fuera necesario, limpiar la báscula con un paño húmedo. Nunca sumergirla en agua o líquidos, o introducirla en el lavavajillas.

Importante

Si se sobrepasa el peso máximo (5 Kg.) aparece en la pantalla el aviso de error EEEE. Con un peso excesivo (más de 5 Kg.) no se garantiza un funcionamiento correcto.

Si es necesario un cambio de baterías aparecerá en la pantalla el mensaje Lo. Para cambiar las baterías abrir el compartimento en la base. Son necesarias 2 baterías de litio CR2032. Introducir las baterías teniendo en cuenta la señal de polaridad.

Advertencia en relación con las pilas

Las pilas suministradas no son recargables. En ningún caso se podrá dañar las pilas, perforarlas o echarlas al fuego. Sustituya las pilas solo por otras del tipo recomendado en las instrucciones de uso. No tire nunca las pilas a la basura.

Las sustancias que contienen las pilas pueden dañar el medio ambiente y la salud de las personas. Un reciclado por separado y la inutilización de las pilas evitan esto y hacen posible, que algunas sustancias contenidas en las mismas se puedan volver a utilizar.

Significado de la marcación con los signos químicos de los metales: Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (plomo). En los cuales el valor límite de más de 0,0005 porcentaje de masa de mercurio más de 0,002 porcentaje de masa de cadmio o más de 0,004 porcentaje de masa de plomo. Es sobrepasado.

Instrucciones de seguridad para baterías de litio (CR2032/CR2430):

Si no usa la báscula durante un largo periodo de tiempo, es preferible retirar las baterías. Se trata de baterías de litio con núcleo de litio-manganeso. No abrir, agujerear o arrojar las baterías al fuego o a una fuente de calor.

No manipular las baterías gastadas con las manos. En caso de contacto con los ojos o las manos aclarar con agua abundante, si aparecen picores, consultar con un médico.

Tirar las baterías gastadas en el lugar correspondiente de recogida de baterías.

No poner nunca las baterías directamente al sol o en una fuente de calor, hay peligro de sobrecalentamiento.

Mantener una temperatura de almacenaje de < 40 °C.

Eliminación

Pilas usadas: Las pilas no se deben desechar junto con la basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a desechar las pilas en los puntos de recogida ubicados en los comercios vendedores de pilas.



Aparato: No tirar el aparato al final de su vida útil en la basura doméstica. Los ayuntamientos y las empresas de recogida informan sobre los lugares disponibles de recogida ecológica.

Dati di misurazione

Carico massimo kg

Carico minimo 1 grammo

Caratteristiche qualitative

Funzionamento a batterie con basso consumo energetico 2 batterie al litio CR 2032 incluse

Ampia superficie di pesatura

Display LCD digitale

Unità di peso: g, lb:oz, ml, fl.oz.


Peso funzione (tara)

Indicatore di sovraccarico

Spegnimento automatico dopo 60 sec.

Indicatore della batteria

Modalità di utilizzo

Impostare la bilancia su una superficie stabile e assicurarsi che sia in piano. Si consiglia di non far cadere oggetti sulla bilancia, potrebbero danneggiarne l'equilibrio. Premere il pulsante di accensione . Sul display 0. appare. Con il tasto UNIT poter selezionare l'unità di peso desiderata. Ora si può mettere il cibo direttamente sulla bilancia e pesare. Se volete pesare gli alimenti in un contenitore, utilizzate il tasto TARE. Innanzitutto ponete il contenitore sulla bilancia. Premete il tasto TARE.

Dopo un breve periodo di tempo il display torna a 0. Ora è possibile pesare il contenuto.

Per spegnere, tenere premuto il tasto TARE per circa 3 secondi. A fine utilizzo la bilancia si spegne automaticamente dopo 60 sec.

Consigli per la manutenzione

Riporre la bilancia in luogo asciutto e pulito.

Povere e umidità possono provocare malfunzionamenti.

Se necessario, pulire la bilancia con un panno umido. Non immergere in acqua o liquido e non in lavastoviglie

Consigli utili

In caso di superamento del peso massimo (5 kg), sul display appare un messaggio di errore EEEE.

In caso di carichi superiori a 5 kg, la funzione non è più garantita. In caso di necessità cambio di batteria, sul display appare l'icona della batteria Lo. Per sostituire le batterie aprire il vano batterie sul fondo. Avete bisogno di 2 batterie al litio CR2032. Inserire le batterie rispettando la polarità.

Avvertenza sull'uso delle batterie

Le batterie non devono essere danneggiate, forate o gettate nel fuoco. Sostituire le batterie soltanto con quelle del tipo consigliato nelle istruzioni. Non smaltire le batterie usate tramite i normali rifiuti domestici.

Le sostanze contenute nelle stesse possono infatti inquinare l'ambiente e danneggiare la salute delle persone. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle batterie usate permette di evitare questi problemi e consente di recuperare le sostanze impiegate.

Significato della marcatura con i simboli chimici dei metalli Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) il valore limite di mercurio, più di 0,005 % della massa cadmio, più di 0,002 % della massa piombo, più di 0,004 % della massa viene superato.

Consigli per la sicurezza delle batterie al litio (CR2032/CR2430):

Le batterie al litio sono celle al litio-manganese. Se la bilancia non viene utilizzare per un lungo periodo, si consiglia di togliere le batterie. E' consigliabile non aprire mai le batterie al litio, o gettarle nel fuoco perché potrebbero esplodere.

Si consiglia di non toccare con le mani batterie difettose. In caso di contaminazione di mani o occhi, sciacquare immediatamente con acqua. Se persiste l'irritazione sulla pelle consultare un medico. Smaltire le batterie quando sono completamente scariche o polarizzate in base alle normative locali.

Non posizionare le batterie alla luce solare diretta o a forti fonti di calore, poiché altrimenti vi è il rischio di surriscaldamento. Mantenere una temperatura di conservazione di < 40 °C.

Smaltimento

Batterie usate: Le batterie non vanno smaltite come rifiuti domestici. Ogni utilizzatore è obbligato per legge a smaltire in modo corretto le batterie presso i punti di raccolta allestiti nei negozi che commerciano batterie

Apparecchio:

Al termine del suo ciclo di vita l'apparecchio non va smaltito in alcun caso come un normale rifiuto domestico. Si informi presso l'amministrazione comunale o presso un'impresa di smaltimento in merito alla possibilità di uno smaltimento eco-compatibile.

Meetmogelijkheden

Maximale belasting 5 kg

Kleinste meetmogelijkheid 1 gram

Kwaliteitskenmerken

Krachtig batterijgebruik met laag energieverbruik

2 lithiumbatterijen (CR2032) meegeleverd

Groot weegoppervlak

Digitale LCD display

Gewichtseenheden: g, lb:oz, ml, fl.oz.


Gewichtsfunctie (Tara)

Indicator voor overbelasting

Automatische uitschakeling na 60 sec.

Batterij indicator

Gebruiksaanwijzing

Zet de weegschaal op een stevige ondergrond en zorg er voor dat deze waterpas staat. Laat geen voorwerpen op de weegschaal vallen, dit kan de weegschaal beschadigen. Wanneer u de knop  om in te schakelen indrukt, verschijnt er 0. in het display. Met de UNIT toets kunt u de gewenste gewichtseenheid kiezen. Nu kunt u het product direct op de weegschaal leggen en afwegen. Wanneer u het product in een schaal wilt afwegen, drukt u op de TARE toets. Zet eerst de schaal op de weegschaal en druk vervolgens op de TARE

toets. Na een korte tijd verschijnt er op het display 0. Nu kunt u de inhoud wegen. Om de weegschaal uit te schakelen drukt u de TARE toets ca. 3 sec in.

Wanneer de weegschaal niet gebruik wordt, zal deze zich automatisch na ca. 60 sec. uitschakelen.

Tips voor onderhoud

Bewaar de weegschaal op een droge en schone plaats. Stof of vochtigheid kunnen leiden tot storingen. Indien nodig kan de weegschaal worden gereinigd met een vochtige doek. Reinig de weegschaal nooit in het water of een andere vloeistof. Ook niet geschikt voor reiniging in de vaatwasmachine.

Let op

Indien het maximum gewicht (5 kg) wordt overschreden, verschijnt in het display de foutmelding EEEE. Bij een te grote belasting (meer dan 5 kg) wordt die functie niet langer gegarandeerd. Wanneer de batterij vervangen dient te worden, verschijnt op het display het batterijsymbool Lo. Open hiervoor het batterijvak in de bodem. De weegschaal werkt op 2 lithiumbatterijen (CR2032). Plaats de batterijen op juiste wijze.

Aanwijzing voor het gebruik van de batterijen

De meegeleverde batterijen zijn niet oplaadbaar. Batterijen mogen nooit beschadigd, doorboord of in het vuur gelegd worden.

Vervang de batterijen door batterijen van hetzelfde type als bovengenoemde. Scheidt de batterijen van uw huisvuil.

Gooi batterijen nooit bij het huishoudelijk afval. Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Door afgedankte batterijen apart in te zamelen en te verwerken kunnen de materialen gerecycled worden.

Betekenis van labels met de chemische symbool van metalen: Hg (kwik), Cd (cadmium), Pb (lood) Wanneer de grens van meer dan 0,0005 procent van de massa van kwik meer dan 0,002 procent van de massa van cadmium of meer dan 0,004 procent van de massa van lood overschreden is.

Veiligheidsmaatregelen voor Lithiumbatterijen (CR2032/CR2430):

Lithiumbatterijen bestaan uit Lithium-mangaan cellen. Wanneer u de weegschaal langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen uit het apparaat te verwijderen.

Open de batterijen nooit, gooi deze niet in open vuur en zorg dat ze niet te warm worden. Het is mogelijk dat er dan giftige dampen vrij komen die explosies kunnen veroorzaken.

Raak lekkende cellen nooit met blote handen aan. Bij contact met ogen of handen direct spoelen met veel water. Bij irritatie aan huid of ogen dient contact met een arts te worden opgenomen. Gooi batterijen niet met het huisafval weg.

Als de batterij geen energie meer bevat, moet u contact opnemen met de plaatselijke vuilophaal- of milieudienst voor advies over het verwijderen van een lithiumbatterij.

Stel de batterijen niet bloot aan zonlicht en extreme hitte, hiermee bestaat kans tot overhitting. Bewaar de batterijen op een temperatuur < 40°C.

Verwijdering

Batterij: Batterijen kunnen niet worden afgevoerd als huishoudelijk afval. Elke consument is gebonden door de wet zich naar behoren te ontdoen van batterijen bij een daarvoor aangewezen distributiepunt. Bedankt uw hulp.



Apparaat: Gooi het apparaat aan het einde van zijn leven niet gewoon in de prullenbak. Neem contact op met uw lokale overheid of uw lokale afvalbeheer bedrijf voor mogelijkheden van milieuvriendelijke verwijdering.

Küchenwaage

Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10
 Höchstlast 5 kg
 Große Wiegefläche
 Gewichtseinheiten: g, lb/oz, ml, fl.oz.
 Zuwiegfunktion (Tara)
 Überlastungsanzeige
 Abschaltautomatik
 Batterieanzeige



Kitchen Scales

Cromargan®: 18/10 stainless steel
 Maximum weight capacity 5 kg
 Large weighing platform
 Weight units: g, lb./oz, ml, fl.oz.
 Zero function (Tare)
 Overload indication
 Auto off function
 Battery indicator

Balance de cuisine

Cromargan®: acier inoxydable 18/10
 Charge maximum 5 kg
 Large surface de pesée
 Graduations: g, lb/oz, ml, fl.oz.
 Fonction tare
 Voyant de surcharge
 Arrêt automatique
 Voyant piles

Báscula de cocina

Acero inoxidable 18/10 Cromargan®
 Peso máximo hasta 5 kg.
 Amplia superficie
 Unidades de peso: gr., lb/oz, ml., fl.oz.
 Función suma de peso (Tara)
 Indicador de exceso de peso
 Apagado automático
 Indicador de batería

Bilancia da dolci

Cromargan®: acciaio inossidabile 18/10
 Peso massimo 5 kg
 Ampia superficie per pesare
 Unità di misura: g, lb/oz, ml, fl.oz.
 Funzione tara (Tara)
 Avviso di sovraccarico
 Spegnimento automatico
 Avviso batterie

Keukenweegschaal

Cromargan®: roestvrij edelstaal 18/10
 Maximale belasting 5 kg
 Groot weegbelasting
 Gewichtseenheden: g, lb/oz, ml, fl.oz.
 Gewichtfunctie (Tara)
 Indicator voor overbelasting
 Automatisch uitschakeling
 Batterij-indicator

